

# FG SERIES 調整及使用說明書

\*\*\*\*\*

## (一)、面板說明：

- |              |       |
|--------------|-------|
| (1) ON / OFF | 電源開關  |
| (2) UNITS    | 單位轉換鍵 |
| (3) ZERO     | 歸零鍵   |
| (4) TARE     | 扣重鍵   |

## (二)、重量校正：先調整水平，請自備砝碼。

- |                                  |            |                         |
|----------------------------------|------------|-------------------------|
| (1) 按 ON/OFF 開機                  | 顯示 °       | <b>0.000kg 或 0.00kg</b> |
| (2) 取下顯示器訊號線蓋板，<br>按校正開關(CAL SW) | 顯示         | <b>9.798</b>            |
| (3) 按 TARE 鍵                     | 顯示 °       | <b>CAL 0</b>            |
| (4) 待穩定訊號出現，按 TARE 鍵             | 顯示         | <b>CAL 1</b>            |
| (5) 按 ZERO 鍵                     | FG-30K 顯示  | <b>030.000</b>          |
|                                  | FG-60K 顯示  | <b>060.00</b>           |
|                                  | FG-150K 顯示 | <b>150.00</b>           |
| (6) 放上標準砝碼，待穩定訊號出現               |            |                         |
| (7) 按 TARE 鍵，作重量校正               | 顯示         | <b>End</b>              |
| (8) 取下砝碼，按 ON/OFF 鍵二次，即可恢復稱重功能   |            |                         |