

# AD-4406 校正步驟

\*\*\*\*\*

1. 顯示器開機後,打開顯示器右方下蓋板,按 **CAL** 鍵
2. 顯示器出現 **CAL IN** 幾秒後,出現 **CAL 0**
3. 按下 **ZERO** 鍵,直到顯示 **CAL SET** 後,按 **ENTER** 鍵
4. 當顯示 **SINGLE RANGER** 時,按 **ENTER** 鍵,顯示 **d. 0. 1**  
5. **d 0.1** 表示最小刻度值,及小數點位置,利用 **→O←** 鍵來移動  
**→T←** 鍵來改變數值,  
結束後按 **ENTER**
6. 顯示 **CAP 10000** 值,利用 **→O←** 鍵來移動  
**→T←** 鍵來改變數值,結束後按 **ENTER**
7. 顯示 **CAL 0**,確定計量處沒有承載後,按 **ENTER** 鍵
8. 顯示 **CAL F**,依現有的砝碼重量,利用 **→O←** 鍵來移動  
**→T←** 鍵來改變數值後,放置砝碼於  
計量處,按 **ENTER** 鍵
9. 當顯示 **CAL END** 後,取出砝碼,按 **ENTER** 鍵
10. 顯示 **CAL OFF**,按 **ON/OFF** 鍵,重新開機。