

FG-KBM SERIES 調整及使用說明書

(一)、面板說明：

- | | |
|--------------|---------|
| (1) ON / OFF | 電源開關 |
| (2) PRINT | 印表/數字增加 |
| (3) MODE | 單位轉換/輸入 |
| (4) TARE | 扣重鍵/移位鍵 |

(二)、重量校正：先調整水平,請自備砝碼。

- | | |
|------------------------------------|---|
| (1) 按 ON/OFF 開機 | 顯示 °0.000kg 或 0.00kg |
| (2) 取下顯示器訊號線蓋板,
按校正開關不放(CAL SW) | 顯示 CAL 0 後,放開 |
| (3) 按 PRINT 鍵 | 北:9.790
顯示 9.7XX 改成 中:9.789
南:9.788 |
| 按 MODE 鍵 | 顯示 °CAL 0 |
| (4) 待穩定訊號出現,按 MODE | 顯示 Spn 1 |

FG-30K 顯示 030.000

FG-60K 顯示 060.00

FG-150K 顯示 150.00

其中第一位數會閃爍

(6)放上標準砝碼,利用 PRINT 和 TARE 輸入砝碼重量後

按 MODE 鍵,作重量校正 顯示 End

(8)取下砝碼,按 ON/OFF 鍵二次,即可恢復秤重功能